

MK2 Guía de Uso

ENCENDIDO

1. Encender el proyector con el mando a distancia.
2. Conectar la tablet / ordenador / smartphone a la WiFi del proyector:
 - Red: MK#
 - Contraseña: broomxnet
3. Abrir un navegador web y entrar la siguiente URL:
 - <http://broomx.control> o <http://192.168.12.1>
4. Seleccionar un contenido para reproducir.

APAGADO

1. Detener el contenido que se está reproduciendo, o ir a: **Menú** → **Configuración** → **Standby**.
2. Apagar el proyector con el mando a distancia.
3. Quitar la corriente solo si el proyector se va a mover de sala. Antes de desconectarlo de la corriente, espere 3 minutos después de apagar el proyector.

ⓘ Si falla la conexión, desactivar los datos del teléfono así como la conexión automática a otras redes Wi-Fi.