

Reproducir vídeos 360° de usuarios

Más allá del catálogo de contenidos de Broomx, se pueden visualizar vídeos 360° privados de usuarios a través de los proyectores inmersivos MK.

Especificaciones de vídeos 360°

- **Formato:** .mp4
- **Códec:** H264
- **Resolución:** 3840x1920p (4K)
- **Framerate:** 30 fps
- **Proyección geométrica:** equirectangular monoscópica
- **Bitrate:** 20 MB
- **Título:** Evitar caracteres especiales y acentos

Pendrive USB

La forma más rápida, sencilla y privada de visualizar tus vídeos 360° es subirlos a un pen drive USB. Los archivos se reproducen directamente desde el pendrive USB (no se descargan al disco duro local) y solo están disponibles cuando el pendrive USB está conectado al dispositivo.

Especificaciones del pendrive USB

- **Formato:** ExFat
- **Tamaño máximo:** 64 GB
- **Nombre del dispositivo:** Especificar un nombre de dispositivo (no dejar en blanco ni usar caracteres especiales).
- **Archivos:** Sumar los videos que se quieren proyectar (y sólo esos videos) en la carpeta raíz del pendrive USB.

Reproducción de vídeos desde el pendrive USB

1. Encender el proyector y la CPU.
2. Conectar el pendrive USB a una conexión USB de la CPU.
3. Conectar el teléfono / tablet / ordenador a la red WiFi del dispositivo MK:
 - Red: **MK#**
 - Contraseña: **broomxnet**
4. Abrir un navegador web e ingresar la siguiente URL:
 - <http://broomx.control>
5. En el menú superior derecho, navegar hasta la sección “USB”.
6. Seleccionar un vídeo para reproducir.

Plataforma Broomx

Los videos reproducidos desde un pendrive USB solo son accesibles individualmente cuando el pendrive USB está conectado al dispositivo. Para incluir los videos en una lista de reproducción disponible en todo momento, enviarnos los archivos para que podamos subirlos a la plataforma Broomx.